

Kyrkofjällsbryggan – Bomupptagningsrutin

1. Skruva loss bultarna till badstegens fästen, bär upp badstegen på berget och sätt tillbaka bultarna i fästskenorna.
2. Skrapa bort alger, havstulpaner, m.m. på badstegen när den lagts på berget.
3. Ta loss alla korta bommar (fram till plats 31 & 32) och bär upp dem på berget (sätt tillbaka alla bultar och sprintar).
4. Ta loss de första 4 långa bommarna (plats 33 & 34) och bär upp dem på berget (sätt tillbaka alla bultar och sprintar).
5. Skrapa bort alger, havstulpaner, m.m. på flytblocken på alla bommar som lagts på berget.
6. Ta därefter loss bom efter bom (fr.o.m. plats 37 & 38) och lägg dem "skavfötters" (se skiss) på tryckimpregnerade regler på bryggan med start från landsidan (se skiss) och fortsätt utåt i tur och ordning (OBS! i nummer- och sidordning). Sätt tillbaka alla bultar och sprintar i bryggfästena.
7. Skrapa bort alger, havstulpaner, m.m. på flytblocken på alla bommar som lagts på bryggan.

landsida

